

AUTOMAŠĪNU SIGNALIZĀCIJA “Code Perfect GN6.IMP”

Lietosanas instrukcija

1. IEVADS

GN6.IMP - tā ir drošā automašīnas aizsardzības sistēma ar vadību no automašīnas centrālās atslēgas komandām un ar pietiekamu aizsargfunkciju komplektu. Iesakām uzmanīgi iepazīties ar so instrukciju pareizai sistēmas lietošanai.

2. SIGNALIZĀCIJAS VADĪBA

2.1. AIZSARDZĪBAS IESLĒGŠANA. Aizvērt automašīnas centrālu atslēgu. Pēc divām sekundēm automašīnas lukturi vienreiz nomirkšķinās, nostrādās sirēna, gaismas diode sāks mirkšķināt ar īsiem uzliesmojumiem. Aizsargsistēma ir ieslēgta un atrodas aizsargrežīmā.

2.2. AIZSARDZĪBAS IZSLĒGŠANA. Atvērt automašīnas centrālu atslēgu. Pēc divām sekundēm automašīnas lukturi nomirkšķinās divas reizes, un divreiz nostrādās sirēna, gaismas diode beigs mirkšķināt. Aizsargsistēma ir izslēgta.

2.3. TRAUKSMES SIGNĀLU PĀRTRAUKŠANA. Automašīnas aizsargsistēma sāk signalizēt, ja, atrodoties aizsargrežīmā, tika atvērtas durvis, motora pārsegs, bagāžnieks vai nostrādājis virsbūves vibrācijas (vai kustības) sensors. Trauksmes signālu pārtraukšanai atvērt automašīnas centrālu atslēgu. Pēc divām sekundēm aizsardzības režīms tiks izslēgts.

2.4. AIZSARGSISTĒMA SIGNALIZĒ AR TRIJEM SIRĒNAS SIGNĀLIEM, ja aizsardzības ieslēgšanas laikā ir atvērtas durvis, bagāžnieks vai motora pārsegs.

2.5. AIZSARDZĪBAS IZSLĒGŠANAS LAIKĀ LUKTURI MIRKŠĶINA ČETRAS REIZES, ja sistēma signalizējusi aizsargrežīmā.

3. “SERVISA” REŽĪMS

3.1. “SERVISA” REŽĪMA IESLĒGŠANA. Sistēmai ir paredzēts “servisa” režīms automašīnas apkalpošanai servisā vai gadījumam, kad nedarbojas automašīnas centrālā atslēga, un nav iespējams izslēgt aizsardzības režīmu. “Servisa” režīms tiek ieslēgts pēc PIN-koda ievadīšanas.

3.2. PIN-KODA IEVADĪŠANA. Atvērt automašīnas durvis un ieslēgt aizdedzi. Pēc dažām sekundēm gaismas diode sāks mirkšķināt ar lēniem dubultuzliesmojumiem. Pēc uzliesmojumu skaita, kurš atbilst PIN-koda pirmam ciparam, izslēgt un atkal ieslēgt aizdedzi. Tagad skatīt uzliesmojumus, kuru skaits atbilst PIN-koda otram ciparam. Pēc uzliesmojumu skaita, kurš atbilst PIN-koda otram ciparam, izslēgt un atkal ieslēgt aizdedzi. Atkartot šo pašu operāciju PIN-koda 3. un 4. ciparam. Ja PIN-kods ievests pareizi, tad aizsardzība tiek izslēgta un sistēma pāriet “servisa” režīmā. Gaismas diode mirgo ar biežiem uzliesmojumiem.

Ja PIN-kods tika ievests nepareizi, tad izslēgt aizdedzi, aizvērt automašīnas durvis un atkārtot punktu 3.2.

3.3. “SERVISA” REŽĪMA IZSLĒGŠANA. Servisa režīma izslēgšanai ievest PIN-kodu. Pēc tam ieslēgt aizdedzi, sagaidīt gaismas diodes pirmo dabultuzliesmojumu un izslēgt aizdedzi. Velreiz ieslēgt aizdedzi, sagaidīt gaismas diodes pirmo dubultuzliesmojumu un izslēgt aizdedzi. “Servisa” režīms tiks izslēgts.